



SKULLERZ® 8955 // 8965

GEBRUIKERSINFORMATIE

GEBRUIK: Deze stootpet biedt geen bescherming tegen vallende of geworpen voorwerpen of tegen zwevende ladingen die in beweging zijn, en mag niet ter vervanging worden gebruikt van een industriële veiligheidshelm die voldoet aan de norm EN 397 of ANSI Z89. De stootpet is zo ontwikkeld dat de energie die bij een klap vrijkomt wordt geabsorbeerd door gedeeltelijke vernieling van of schade aan de schaal. Ondanks dat deze schade niet direct zichtbaar is, moet elke stootpet die is blootgesteld aan een zware inslag worden vervangen. Voor voldoende bescherming moet de pet goed passen of aangepast worden aan de grootte van het hoofd van de gebruiker. Geen originele onderdelen aanpassen of verwijderen of bewerken met als doel hulpstukken te kunnen bevestigen, tenzij dit door de fabrikant is aanbevolen. Geen verf, oplosmiddelen, kleefstoffen of zelfklevende etiketten aanbrengen, tenzij dit door de fabrikant is opgedragen.

CORRECT DRAGEN: Voor de juiste bescherming moet deze stootpet met de klep naar voren worden gedragen. Plaats de pet dusdanig op het hoofd dat het over de bovenkant van het hoofd zit en licht naar achteren is gekanteld zodat de klep het zicht van de drager niet belemmert.

CONTROLE EN BEHANDELING: De gebruiksduur van deze stootpet is onderhevig aan vele factoren, waaronder kou, warmte, chemicaliën, zonlicht en verkeerd gebruik. De stootpet moet dagelijks gecontroleerd worden op duidelijke sporen van scheurvorming, broosheid of beschadiging. De productiedatum staat aangegeven op de schaal van elke stootpet. Onder normale omstandigheden zou deze stootpet gedurende 5 jaar voldoende bescherming moeten bieden. De schaal moet worden gereinigd/gedesinfecteerd met een doek met een mild reinigingsmiddel en vervolgens aan de lucht worden gedroogd. Gebruik geen sterke of agressieve chemicaliën. Als de stootpet niet op deze manier kan worden gereinigd, moet deze worden vervangen. Volg de instructies op het label aan de binnenzijde voor behandeling van de stoffen bekleding. Wanneer de stootpet niet in gebruik is, moet deze niet in direct zonlicht worden bewaard en niet in contact komen met chemicaliën of vloeistoffen. Wees voorzichtig en voorkom het vallen van de stootpet.

WAARSCHUWINGEN: Bij juiste plaatsing van de stootpet is het zicht naar boven beperkt. Als de pet te ver naar achteren is gekanteld, wordt het beschermingsniveau aanzienlijk verminderd. Volgens de Europese vereisten inzake gezondheid en veiligheid, wordt de gebruiker geïnformeerd dat bij contact van de stootpet met de huid van de gebruiker, er allergische reacties kunnen optreden bij individuen die hier gevoelig voor zijn. Als dit zich voordoet, moet de drager de stootpet afzetten en een arts raadplegen. Geen van de materialen gebruikt bij het vervaardigen van deze stootpet staan bekend als schadelijk voor de hygiëne of gezondheid van de drager.

CORRECT VERVOER: Gebruik bij vervoer van de stootpet een verpakking waarbij contact met direct zonlicht, chemicaliën of vloeistoffen, en extreme temperaturen wordt geminimaliseerd. De verpakking dient de stootpet ook te beschermen tegen een teveel aan kracht of druk van buiten waardoor de prestaties van de stootpet mogelijk negatief worden beïnvloed.

GEHARMONISEERDE NORM: Voldoet aan EN 812:2012

RISICO'S WAARTEGEN DEZE STOOTPET BESCHERMT:

EU-richtlijn 89/686/EEG, bijlage II	Bepalingen van deze Europese norm
1.2.1 Afwezigheid van inherente risico's en overige factoren die hinder kunnen veroorzaken	4.6, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3
1.3.1 Aanpassing van PBM aan de lichaamsbouw van de gebruiker	4.5
1.3.2 Lichtheid en stevigheid	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1
1.4 Instructies en gegevens van de fabrikant	7
2.2 PBM die de te beschermen lichaamsdelen omhullen	4.2, 4.3
2.4 PBM die aan veroudering onderhevig zijn	7.2.3 e)
2.12 PBM voorzien van één of meer merktekens of indicatoren die direct of indirect betrekking hebben op de gezondheid en de veiligheid	7
3.1.1 Schokken veroorzaakt door vallende of wegschietende voorwerpen en stoten van een lichaamsdeel tegen een obstakel	5.1.1, 5.1.2

EU-CONFORMITEITSVERKLARING BESCHIKBAAR OP:
www.ergodyne.com

MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

NOTIFIED BODY

BSI Group
Kitemark Court, Davy Avenue
Knowlhill, Milton Keynes
MK5 8PP, United Kingdom

AUTHORIZED EU REP

David Harrison
Brooke House
Tithebarn Lane
Preston PR31BH, United Kingdom
+441995600623