



SKULLERZ® 8955 // 8965

ANVÄNDARINFORMATION

ANVÄNDNING: Den här stötskyddshjälmen ger inte skydd mot skador från fallande/kastade föremål eller hängande laster i rörelse, och den får inte användas istället för en riktig skyddshjälm enligt EN 397 eller ANSI Z89. Stötskyddshjälmen är gjord för att ta upp energin från en delvis förstörande eller skadande stöt mot skalet. Även om en sådan skada kanske inte syns tydligt, ska en stötskyddshjälm som utsatts för en hård stöt bytas ut. För att ge ett bra skydd måste hjälmen passa eller justeras in till användarens huvud. De ursprungliga delarna får inte ändras eller tas bort eller anpassas för att montera tillbehör, såvida dessa inte rekommenderas av tillverkaren. Målarfärg, lösningsmedel, lim eller klisteretiketter får inte appliceras om inte tillverkaren beordrar detta.

KORREKT ANVÄNDNING: För att ge ordentligt skydd måste stötskyddshjälmen bäras med skärmen framåt. Sätt hjälmen på huvudet så att den sitter ordentligt på huvudet och lutad bakåt så att inte skärmen begränsar användarens synfält.

KONTROLL OCH SKÖTSEL: Stötskyddshjälmens hållbarhet påverkas av många faktorer, såsom kyla, värme, kemikalier, solljus och felaktig användning. Kontrollera varje dag att den inte visar tecken på sprickor, skörhet eller skador. Tillverkningsdatum anges på skalet till alla stötskyddshjälmar. Under normala förhållanden ska den här stötskyddshjälmen ge ett bra skydd i 5 år. Skalet bör rengöras/desinficeras genom att torkas med en trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel och lufttorkas. Starka eller slipande kemikalier får inte användas. Om stötskyddshjälmen inte kan rengöras på rätt sätt ska den bytas ut. Följ instruktionerna på etiketten inuti hjälmen för skötsel av tyghöljet. När stötskyddshjälmen inte används ska den förvaras så den inte utsätts för direkt solljus eller kommer i kontakt med kemikalier eller vätskor. Se till att du inte tappar stötskyddshjälmen.

VARNINGAR: När stötskyddshjälmen bärs på rätt sätt begränsas synfältet uppåt, och om den bärs för mycket bakåtlutad minskar dess skyddsförmåga betydligt. Enligt europeiska krav gällande hälsa och säkerhet ska användaren informeras om att stötskyddshjälmen kan ge känsliga personer allergiska reaktioner om den kommer i kontakt med huden. Om detta händer ska användaren ta av sig stötskyddshjälmen och kontakta läkare. Inget av de material som används vid tillverkning av den här stötskyddshjälmen har någon känd effekt på användarens hygien eller hälsa.

KORREKT TRANSPORT: Vid transport av stötskyddshjälmen, använd förpackningsmaterial som minimerar kontakt med direkt solljus, kemikalier eller vätskor, samt extrema temperaturer. Förpackningen ska också skydda stötskyddshjälmen från starka krafter eller tryck utifrån som kan ha en negativ inverkan på hjälmens skyddsfunktion.

HARMONISERAD STANDARD: Överensstämmer med EN 812:2012

RISKER SOM STÖTSKYDDSHJÄLMEN SKA SKYDDA MOT:

EU-direktiv 89/686/ECC, Bilaga II	Klausuler till denna europeiska standard
1.2.1 Frånvaro av risker och andra därmed förknippade problem	4.6, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3
1.3.1 Anpassning till användarens huvudform	4.5
1.3.2 Lätt och stark utformning	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1
1.4 Information från tillverkaren	7
2.2 PSU (personlig skyddsutrustning) innesluter de kroppsdelar som ska skyddas	4.2, 4.3
2.4 PSU påverkas av åldrande	7.2.3 e)
2.12 PSU har en eller flera identifikationer eller kännetecken direkt eller indirekt relaterade till hälsa och säkerhet	7
3.1.1 Krafter orsakade av objekt som faller eller är i rörelse och delar av kroppen krockar med ett hinder	5.1.1, 5.1.2

EU-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE FINNS PÅ:
www.ergodyne.com

MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

NOTIFIED BODY

BSI Group
Kitemark Court, Davy Avenue
Knowlhill, Milton Keynes
MK5 8PP, United Kingdom

AUTHORIZED EU REP

David Harrison
Brooke House
Tithebarn Lane
Preston PR31BH, United Kingdom
+441995600623