



SKULLERZ® 8955 // 8965

TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

KÄYTTÖ: Tämä kolhulakki ei suojaa putoavilta/heitetyiltä esineiltä eikä liikkuvilta riippuvilta kuormilta, eikä sitä tule käyttää EN 397- tai ANSI Z89 -standardin mukaisen suojakypärän sijaan. Kolhulakki on tehty absorboimaan osuman energia kuoren osittaisen tuhoutumisen tai vaurioitumisen avulla. Vaikka vauriot eivät olisikaan ilmeisiä, kovalle iskulle altistunut kolhulakki tulee vaihtaa uuteen. Jotta lakki antaa riittävää suojaa, se on sovittettava tai sitä on säädettävä käyttäjän pään mukaan. Alkuperäisiä osia ei saa muokata tai irrottaa eikä muokata lisälaitteiden kiinnittämistä varten, ellei valmistaja suosittele sitä. Lakkia ei saa käsitellä maalilla, liuottimilla, liimoilla eikä siihen saa kiinnittää tarraetikettejä, ellei valmistaja neuvo tekemään niin.

OIKEA KÄYTTÖTAPA: Kolhulakki suojaa kunnolla, kun sitä pidetään päässä lippa eteenpäin. Aseta lakki päähän niin, että se asettuu pääläelle taaksepäin kallistettuna siten, että lippa ei peitä käyttäjän näköaluetta.

TARKASTAMINEN JA HOITO: Monet tekijät vaikuttavat kolhulakin käyttöikään, kuten kylmyys, lämpö, kemikaalit, auringonvalo ja väärinkäyttö. Se tulee tarkastaa päivittäin selvien halkeilun, haurastumisen tai vaurion merkkien varalta. Tuotantopäivä on merkitty kunkin kolhulakin kuoreen. Normaalioloissa kolhulakin pitäisi antaa riittävää suojaa 5 vuoden ajan. Kuori tulee puhdistaa/desinfioida pyyhkimällä liinalla, joka on kostutettu laimealla, miedolla pesuainevedellä, ja se tulee ilmauivata. Väkeviä tai hankaavia kemikaaleja ei tule käyttää. Jos kolhulakki ei puhdistu tällä keinolla, se tulee vaihtaa uuteen. Hoida kangaspäällistä sisälapussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun kolhulakki ei ole käytössä, sitä tulee säilyttää suojassa suoralla auringonpaisteelta sekä kemikaali- ja nestealtistukselta. Kolhulakin pudottamista tulee välttää.

VAROITUKSET: Kun kolhulakkia käytetään oikein, se estää näkyvyyden ylöspäin. Jos lakkia kallistetaan liikaa taaksepäin, sen antama suoja heikkenee. Eurooppalaisten terveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti käyttäjälle kerrotaan, että kun kolhulakki koskettaa käyttäjän ihoa, se saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita näille alttiille henkilöille. Mikäli näin käy, lakin käyttäjän tulee riisua kolhulakki ja mennä lääkäriin. Minkään tämän kolhulakin valmistusmateriaaleista ei tiedetä vaikuttavan haitallisesti käyttäjän hygieenisyyteen tai terveyteen.

OIKEA KULJETUS: Käytä kolhulakkia kuljetettaessa pakkausta, joka minimoi altistuksen suoralle auringonpaisteelle, kemikaaleille tai nesteille ja ääriämpötiloille. Pakkauksen tulee suojata kolhulakkia myös liiallisilta ulkoisilta voimilta tai paineelta, joka saattaa heikentää kolhulakin suorituskykyä.

YHTENÄISTETTY STANDARDI: Tuote on standardin EN 812:2012 mukainen.

VAARAT, JOILTA TÄMÄ KOLHULAKKI ON SUUNNITELTU SUOJAAMAAN:

EU-direktiivi 89/686/ETY, Liite II	Tämän eurooppalaisen standardin kohdat
1.2.1 Vaarojen ja muiden luontaisten haittatekijöiden puuttuminen	4.6, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3
1.3.1 Henkilönsuojaimen mukauttaminen käyttäjän ominaisuuksiin	4.5
1.3.2 Keveys ja kestävyys	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1
1.4 Valmistajan antamat tiedot	7
2.2 Henkilönsuojain, joka sulkee sisäänsä suojattavat ruumiinosat	4.2, 4.3
2.4 Vanhenevat henkilönsuojaimet	7.2.3 e)
2.12 Henkilönsuojaimet, joissa on yksi tai useampia suorasti tai epäsuorasti terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tunnistamis- tai havaitsemismerkkejä	7
3.1.1 Putoavien tai sinkoavien esineiden aiheuttama isku ja ruumiinosien törmäminen esteeseen	5.1.1, 5.1.2

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ON OSOITTEESSA:

www.ergodyne.com

MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

NOTIFIED BODY

BSI Group
Kitemark Court, Davy Avenue
Knowlhill, Milton Keynes
MK5 8PP, United Kingdom

AUTHORIZED EU REP

David Harrison
Brooke House
Tithebarn Lane
Preston PR31BH, United Kingdom
+441995600623